



# HEIZSTRAHLER FÜR FALTPAVILLONS



## Sehr geehrter Kunde,

wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserem Heizstrahler und bitten Sie zur optimalen Verwendung und vor allem zu Ihrer Sicherheit, die unten stehenden Anweisungen ordnungsgemäß zu befolgen.

## BESCHREIBUNG

**Heizstrahler 1800 Watt, Modell: EAN 4260476752322**

Die Duratent Infrarot-Heizstrahler sind mit insgesamt 1800 Watt sehr leistungsfähig und besonders für die kalten Tage im Jahr geeignet. Sie sind speziell für die Nutzung in Faltpavillons vorgesehen und können somit direkt am Dachgestell befestigt werden und ihre Wärme von dort aus entfalten.

Durch die vier Strahler verteilt sich die Wärme gleichmäßig im Pavillon. Es gibt zwei Ein- bzw. Ausschalter, über die Sie regulieren können, ob

Sie zwei oder vier Strahler gleichzeitig eingeschaltet haben möchten.

Die Infrarot-Heizstrahler stellen die ideale Wärmequelle für Außenbereiche und nicht isolierte Orte dar, da die abstrahlende Heizwärme nicht die Luft erwärmt, sondern die Oberflächen, mit denen die Strahlung in Berührung kommt. Dies hat zudem den Vorteil, dass die durch Infrarot-Strahlung erzeugte Wärme sofort nach Anschalten des Geräts

spürbar ist. Infrarot-Strahlung ist vergleichbar mit der Sonneneinstrahlung und wird deshalb als besonders angenehm empfunden.

Halogen-Infrarotstrahler bieten vor allem unschlagbare Vorteile für Standorte, an denen das Gerät weiter von dem zu heizenden Objekt entfernt angebracht wird – wie dies hier am Dachgestell der Fall ist. Die Wärme wird direkt und sehr effizient übertragen.

## PRODUKTDATEN

Modellbezeichnung	EAN 4260476752322
Spannung	220 – 240V ~ 50Hz
Art des Infrarotstrahlers	Halogen
Heizleistung	4 Infrarot-Strahler je 450W = 1800W
Ein-/Ausschalter	Zwei, für den Betrieb von 2 oder 4 Heizstrahlern gleichzeitig
Anbringung	Einfach mittels Schraubklemme an der Dachgestell-Mitte
Gewicht	3,3kg (ohne Verpackung)
Abmessungen des Heizstrahlers (H/B/T)	21cm x 49cm x 49cm
Schutzart	IPX3
Länge Stromkabel	1,5m

## AUFBEWAHRUNG

- Verstauen Sie den Heizstrahler wieder in seinem Originalkarton.
- Grundsätzlich sollte der Heizstrahler an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahrt werden.

## REINIGUNG

- Überprüfen Sie zuerst immer, dass der Netzstecker gezogen und das Gerät abgekühlt ist.
- Nutzen Sie für die Reinigung stets milde Reinigungsmittel, da sonst der Heizstrahler beschädigt werden könnte.
- Verwenden Sie ein weiches und feuchtes Tuch, wenn Sie das Gehäuse von außen reinigen möchten. Es darf keinesfalls Wasser in das Innere des Heizstrahlers laufen.

## ENTSORGUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIKALTGERÄTEN

Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung weist in der EU darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf.

Das Recycling Ihrer elektrischen Altgeräte trägt dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen und die Wiederverwertung auf eine Weise sicherzustellen, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt. Entsorgen Sie deshalb Ihre Altgeräte bitte über geeignete Sammelstellen.



# MONTAGE-ANLEITUNG

✓ **Schnell** ✓ **Einfach** ✓ **Ohne Werkzeug**

- Stellen Sie sicher, dass der Faltpavillon komplett aufgebaut ist und stabil steht, indem Sie entweder die im Lieferumfang enthaltenen Abspannseile und Heringe verwenden oder zur Beschwerung an den Füßen des Faltpavillons Gewichte nutzen.
- Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker auf Beschädigungen. Nehmen Sie nur ein intaktes Gerät in Betrieb.

**1**

## Halterung öffnen

Öffnen Sie nun die Halterung bzw. den Metallring des Heizstrahlers, indem Sie die Flügelschraube (Foto rechts), die nach unten zeigt bzw. vertikal ausgerichtet ist, gegen den Uhrzeigersinn drehen.



**2**

## Anbringen

Legen Sie den Metallring um die Mittelstütze des Dachgestells. Klappen Sie den Ring anschließend zu. Schieben Sie den Ring auf die gewünschte Höhe (mind. 1,80 m) und drehen Sie nun die Flügelschraube im Uhrzeigersinn, um den Schließmechanismus zu sichern. (Am günstigsten ist es, wenn die vier Heizköpfe zwischen den Dachscheren positioniert werden.)

Durch jeweils zwei kleine Flügelschrauben rechts und links neben den Heizköpfen können Sie deren Ausrichtung feinjustieren. Die Rückseite der Lampen sollte mindestens 30cm von der Pavillonplane entfernt bleiben und zwischen Lampen und zu brennbaren Gegenständen ein Mindestabstand von 1m eingehalten werden. Achten Sie darauf, das Netzkabel nicht einzuklemmen.

Drehen Sie nun die horizontal ausgerichtete große Feststellschraube (Foto rechts) im Uhrzeigersinn, um den Heizstrahler an der Mittelstütze des Dachgestells festzustellen.



**3**

## Anschließen

Verbinden Sie abschließend das mitgelieferte Stromkabel an das Netzteil und schließen Sie den Stecker an eine wasserdichte Steckdose an. Nehmen Sie keine Einstellungen vor, wenn das Produkt heiß ist!

# SICHERHEITSHINWEISE

- ! **Abstand halten**  
Halten Sie genügend Abstand zum Heizstrahler, da dieser während des Betriebs sehr heiß werden kann. Vor allem sollte er weit genug von leicht entflammaren Gegenständen angebracht werden.
- ! **Ausreichende Höhe einhalten**  
Die Installation sollte mindestens 180 cm über dem Boden erfolgen.
- ! **Ausrichtung beachten**  
Keinesfalls sollten Gegenstände auf oder direkt unter dem Heizstrahler positioniert werden. Richten Sie die vier Köpfe des Heizstrahlers Richtung Boden und nicht auf die Zelt Dachplane.
- ! **Leicht Entflammables fernhalten**  
Leicht entflammare Stoffe wie z.B. Öle, Lacke, Ethanol sollten Sie aus der Nähe des Heizstrahlers fernhalten.
- ! **Ungewollte Entzündungen vermeiden**  
Halten Sie das Gerät frei von Spinnenweben, Staub und Ähnlichem, um eine ungewollte Entzündung zu vermeiden.
- ! **Empfohlene Spannung nutzen**  
Verwenden Sie für den Betrieb des Gerätes nur die empfohlene Spannung.
- ! **Nässe vermeiden**  
Achten Sie darauf, dass keine Nässe in das Gerät gelangt!
- ! **Keine nassen Hände**  
Fassen Sie nicht mit feuchten oder nassen Händen an den Stecker oder die Steckdose
- ! **Keine Mehrfachsteckdose nutzen**  
Nutzen Sie keine Mehrfachsteckdosen für dieses Produkt. Jeder Heizstrahler sollte separat über eine Steckdose betrieben werden.
- ! **Nutzungsorte beachten**  
Montieren Sie den Heizstrahler niemals in direkter Nähe zu Badewannen, Waschbecken, in Schwimmbädern oder unmittelbar neben einer Steckdose.
- ! **Nutzung nur durch Befähigte**  
Dieses Gerät ist nicht für Kinder und Erwachsene mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlendem Know-how vorgesehen.
- ! **Von Kindern fernhalten**  
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem erhitzten Heizstrahler in Berührung kommen.
- ! **Keine Gitter montieren**  
Installieren Sie keine anderen Gitter an den Heizröhren. Sie können schmelzen, wenn sie nicht aus demselben Material bestehen. Das Gerät darf nur von Elektrikern bzw. Fachpersonal geöffnet werden.
- ! **Kabel-Beschädigungen**  
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel beschädigt ist.
- ! **Keine eigenen Modifikationen**  
Das Produkt darf unter keinen Umständen verändert werden. In diesem Fall sind wir nicht mehr in der Lage, das ordnungsgemäße Funktionieren zu gewährleisten.

 **Duratent**

0221 / 870 810 11  
Mo. bis Fr., 10:00 - 17:00

Bedien- und Anschlussfehler liegen außerhalb unseres Einflusses, weswegen wir für daraus entstehende Schäden keine Haftung übernehmen können.